







Okolo
by GRUPA




1. Disconnect the power supply before installation.
Ensure clean table surface with enough space to assemble the lamp.



2. Remove the joint bracket from the lamp arm by temporarily removing the screw A using the supplied Allen key.




3. Remove the mounting cover.




4. Install the lamp in the desired position on the wall.
Ensure that it is mounted perfectly vertically using spirit level.

5. Always use appropriate wall plugs and screws suitable for the wall
type on which the lamp is being mounted.

Cord and Plug




Direct Wall Mounting




6. For Cord and Plug installation, proceed to Step 8.
For Direct Wall Mounting remove the wires from the terminal block – Blue for Neutral (N), Brown for Live (L) and Yellow Green (⊕) for Ground.

7. Loosen two screws (W) and remove the cord (C).
Connect the main power supply cable to the terminal block.
Place the mounting cover back onto the lamp mounting.




8. Place the lamp body and weight sideways on the table and insert the lamp weight in the back of the lamp body.




9. Remove the screw B using the supplied Allen key. Insert the joint located on the lamp bracket on the bottom side of the weight.

Make sure that the straight sides on top of the joint are inserted correctly in the hole in the weight. Tighten screw B.




10. Turn the lamp assembly upside down like on the picture above.




11. Slide the shade inside the four frame elements, making sure that the pins (P) on the shade are positioned directly next to the frame elements.




Gently push the pins inward and rotate the shade until each pin (P) fits into the corresponding hole (H) inside the frame elements. Insert the light bulb.




12. Insert the lamp assembly in the lamp arm mounted on the wall.
Make sure not to hit a wall with the weight.



13. Reinstall screw A back into place and tighten it using supplied Allen key.



14. Connect the connectors until they click into place. Push the connector into the opening, then close the connector cover.



Safety Instructions

The safety of this product can only be guaranteed if these instructions are followed during both installation and use. Keep these instructions for future reference.

The luminaire must not be modified or tampered with in any way, as this may compromise safety. Grupa declines all responsibility for products that have been modified without prior authorization.

Always disconnect the power supply before installation, maintenance or light source replacement.
Installation must be carried out by a qualified electrician.
This luminaire must be connected to a grounding electrical system.
Do not use force during assembly. Do not over-tighten components.
Always use screws and plugs suitable for the mounting surface.

If the external cable is damaged, it must only be replaced by the manufacturer, an authorized service agent, or similarly qualified personnel.

Use only LED light sources recommended by the manufacturer.
Excessive heat may damage or discolor the fabric. Never touch the light source or hot surfaces while the luminaire is in operation or immediately after switching it off.

Avoid prolonged exposure to direct sunlight as it may cause fading of the fabric.

For indoor use only. Do not immerse in water.

Cleaning

This product has been carefully handcrafted. Slight variations in the surface and finish are a natural characteristic of the manufacturing process.

Powder-coated metal surfaces should be cleaned using a soft, non-abrasive cloth and a mild pH-neutral detergent solution. Clean the surfaces gently without scrubbing to avoid scratching. Do not use cleaners containing abrasive particles, acetic acid or citric acid. Always apply cleaning solutions to the cloth, never directly to the product.

Fabric shades should be cleaned using a soft cloth or brush. Always clean the fabric gently and without scrubbing so that the surface and woven structure are not damaged. In case of stains, use a soft, slightly damp cloth with a mild pH-neutral detergent and gently dab the affected area, do not rub.

Do not soak the fabric or allow excessive moisture to penetrate the shade structure, as it may affect the fabric structure and bonded materials. Never use abrasive cleaners or cleaners containing bleach, ammonia, alcohol, acetic acid or similar aggressive substances. Do not use steam cleaners or professional wet-cleaning methods. Do not wash the fabric in a washing machine or by hand.

Environment

Do not dispose of this product with household waste. Dispose of it in accordance with local regulations for electrical and electronic equipment.



Manufacturer:
Grupa Studio d.o.o.
Popa Dukljanina 1
10000 Zagreb, Croatia, EU

info@grupa.com
grupa.com

The light bulb is included
220–240 V; 11 W LED; E27



DE Sicherheitshinweise

Die Sicherheit dieses Produkts kann nur gewährleistet werden, wenn diese Anweisungen sowohl bei der Installation als auch bei der Verwendung beachtet werden. Bewahren Sie diese Anweisungen für zukünftige Zwecke auf.

Die Leuchte darf in keiner Weise verändert oder manipuliert werden, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann. Grupa übernimmt keine Haftung für Produkte, die ohne vorherige Genehmigung verändert wurden.

Vor Installation, Wartung oder Austausch der Lichtquelle ist die Stromversorgung stets abzuschalten. Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Diese Leuchte muss an ein geerdetes elektrisches System angeschlossen werden. Wenden Sie bei der Montage keine Gewalt an. Ziehen Sie die Bauteile nicht zu fest an. Verwenden Sie stets Schrauben und Dübel, die für die jeweilige Montagefläche geeignet sind.

Falls das externe Kabel beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienst oder einer vergleichbar qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene LED-Lichtquellen. Übermäßige Hitze kann den Stoff beschädigen oder verfärben. Nur für den Innenbereich geeignet. Nicht in Wasser tauchen. Berühren Sie weder die Lichtquelle noch heiße Oberflächen während des Betriebs oder unmittelbar nach dem Ausschalten der Leuchte.

Vermeiden Sie eine längere direkte Sonneneinstrahlung, da diese zum Ausbleichen des Stoffes führen kann.

IT Istruzioni di sicurezza

La sicurezza di questo prodotto può essere garantita solo se le presenti istruzioni vengono rispettate sia durante l'installazione sia durante l'utilizzo. Conservare queste istruzioni per future consultazioni.

L'apparecchio di illuminazione non deve essere modificato o manomesso in alcun modo, poiché ciò potrebbe comprometterne la sicurezza. Grupa declina ogni responsabilità per prodotti modificati senza preventiva autorizzazione.

Disinserire sempre l'alimentazione elettrica prima dell'installazione, della manutenzione o della sostituzione della sorgente luminosa. L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato. Questo apparecchio deve essere collegato a un impianto elettrico dotato di messa a terra. Non utilizzare forza durante il montaggio. Non serrare eccessivamente i componenti. Utilizzare sempre viti e tasselli adatti alla superficie di installazione.

Utilizzare esclusivamente sorgenti luminose LED raccomandate dal produttore. Un calore eccessivo può danneggiare o scolorire il tessuto. Non toccare mai la sorgente luminosa o le superfici calde durante il funzionamento o immediatamente dopo lo spegnimento dell'apparecchio.

Se il cavo esterno è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da personale con qualifiche equivalenti.

Evitare un'esposizione prolungata alla luce solare diretta, poiché potrebbe causare lo scolorimento del tessuto.

Solo per uso interno. Non immergere in acqua.

FR Consignes de sécurité

La sécurité de ce produit ne peut être garantie que si ces instructions sont respectées lors de l'installation et de l'utilisation. Conservez ces instructions pour toute référence ultérieure.

Le luminaire ne doit en aucun cas être modifié ou altéré, car cela pourrait compromettre sa sécurité. Grupa décline toute responsabilité pour les produits modifiés sans autorisation préalable.

Coupez toujours l'alimentation électrique avant toute installation, opération d'entretien ou remplacement de la source lumineuse. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Ce luminaire doit être raccordé à un système électrique mis à la terre. N'utilisez pas de force lors de l'assemblage. Ne serrez pas excessivement les composants. Utilisez toujours des vis et chevilles adaptées à la surface de montage.

Utilisez uniquement des sources lumineuses LED recommandées par le fabricant. Une chaleur excessive peut endommager ou décolorer le tissu. Ne touchez jamais la source lumineuse ni les surfaces chaudes pendant le fonctionnement ou immédiatement après l'extinction du luminaire.

Si le câble externe est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, un service agréé ou une personne possédant des qualifications équivalentes.

Évitez une exposition prolongée à la lumière directe du soleil, car elle peut entraîner une décoloration du tissu.

Pour usage intérieur uniquement. Ne pas immerger dans l'eau.

DK Sikkerhedsinstruktioner

Dette produkts sikkerhed kan kun garanteres, hvis disse instruktioner følges under både installation og brug.

Gem disse instruktioner til senere brug.

Armaturet må ikke ændres eller modificeres på nogen måde, da dette kan kompromittere sikkerheden. Grupa påtager sig intet ansvar for produkter, der er blevet ændret uden forudgående godkendelse.

Afbryd altid strømforsyningen før installation, vedligeholdelse eller udskiftning af lyskilden. Installationen skal udføres af en kvalificeret elektriker. Dette armatur skal tilsluttes et jordet elektrisk system. Brug ikke magt under monteringen. Stram ikke komponenterne for hårdt. Brug altid skruer og plugs, der er egnede til monteringsfladen.

Brug kun LED-lyskilder anbefalet af producenten. For høj varme kan beskadige eller misfarve stoffet. Berør aldrig lyskilden eller varme overflader under drift eller umiddelbart efter, at armaturet er blevet slukket.

Hvis det eksterne kabel beskadiges, må det kun udskiftes af producenten, en autoriseret servicepartner eller en tilsvarende kvalificeret fagperson.

Undgå længerevarende udsættelse for direkte sollys, da det kan medføre falmning af stoffet.

Kun til indendørs brug. Må ikke nedsænkes i vand.